

## Инструкция по обновлению П.О. PS Vita

Послан magicdevice - 19.12.2011 14:27

---

Инструкция по обновлению прошивки:

Обновить прошивку, как известно, можно только 3-мя способами:

Обновление с использованием Wi-Fi

Обновление с подключением через систему PS3™, имеющей прошивку 4.00 и выше.

Обновление с подключением к PC через Content Manager

Обновление по Wi-Fi:

Зайдите в >

Создайте соединение с точкой доступа в интернет.

Следуйте инструкциям на экране.

Обновление с подключением через систему PS3™:

Создайте соединение с PS3, используя USB-кабель (PS3 должна быть подключена к интернету)

На системе PS Vita зайдите в >

Следуйте инструкциям на экране.

Обновление с подключением к PC через Content Manager:

Вам необходимо скачать программу для ПК: Content Manager Assistant (Помощник по управлению данными)

Запустить установщик "CMASetup.exe" и нажать кнопку "Далее".

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1-20111219.jpg>

Внимательно прочитать условия лицензионного соглашения и принять их, поставив галочку в соответствующее поле. Затем нажать кнопку "Установить".

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/2-20111219.jpg>

Вы увидите процесс установки. Ждите окончания процесса.

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/22.jpg>

В конце установки вам будет предложено выбрать папки для хранения контента: Фото, Видео, Музыка, Файлы приложений и Резервных копий.

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/4-20111219.jpg>

По завершению вы должны увидеть такую табличку... Нажмите кнопку "OK"

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/5-20111219.jpg>

Запустите установленную программу, где вы можете переназначить папки для хранения контента

или "Реконструировать базу данных для системы PS Vita".

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/6.jpg>

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/7.jpg>

Подключите PS Vita к компьютеру, используя USB-кабель.

На PS Vita зайдите в >

Следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

Не отключайте питание и не извлекайте карту памяти во время процесса обновления.

Прерывание процесса обновления может вызвать сбой в работе системы.

Если уровень заряда батареи слишком низкий, обновление не может быть начато.

Кнопка выключения и кнопка PS не функционируют во время процесса обновления системы.

Вы не можете использовать некоторые приложения или другой контент без предварительного обновления системного программного обеспечения.

=====