

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 26.11.2012 19:48

Что нам необходимо:

1. Игровая консоль PS3, совместимая с E3 Flasher'ом.

Для понижение прошивки Date Code приставки должен быть не выше, чем 1B (это означает, что приставка должна быть произведена не позже 2 квартала 2011 года). Посмотреть Date Code можно на задней части приставки.

7A - Downgradable

7B - Downgradable

7C - Downgradable

7D - Downgradable

8A - Downgradable

8B - Downgradable

8C - Downgradable

8D - Downgradable

9A - Downgradable

9B - Downgradable

9C - Downgradable

9D - Downgradable

0A - Downgradable

0B - Downgradable

0C - Downgradable

0D - Downgradable

1A - Downgradable

1B - NOT Downgradable

1C - NOT Downgradable

1D - NOT Downgradable

2. E3 Flasher

3. Micro SD Card - желательно хорошую карту на 2 Гб (у меня не SDHC)

4. Любой USB донгл или другое устройство с прошивкой Downgrade (Советую E3 Card Reader, есть в нашем магазине)

5. USB флешка, отформатированная в FAT32

6. Наиболее полный набор необходимых файлов

Скачать набор П.О.

7. Для понимающих с "первого раза" - прошивку флешера нужно использовать эту: 28-10-11

Перед продолжением убедитесь, что Ваша консоль пригодна к понижению прошивки.

Никогда не понижайте версию прошивки ниже, чем была родная заводская.

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/screenshot20111027at104p.png>

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/screenshot20111027at104.png>

Пункт 1 - Установка E3 Flasher'a

Убедитесь в надежности прилегания клипси к Вашему NOR чипу и в месте соединения шлейфа с платой.

FAT:

<http://www.youtube.com/watch?v=w9ZnSobfYcw>

SLIM:

<http://www.youtube.com/watch?v=WHNw2E4tU6c&feature=related>

Пункт 2 - Обновление прошивки E3 Flasher'a

Если Вы устанавливаете E3 Flasher на свою консоль и собираетесь его там оставить, напр. для двойного Nand'a, обновляйте Flasher на самую последнюю прошивку.

Если Вы хотите лишь понизить прошивку PS3, используйте прошивку E3 Flasher'a только 2011-10-28. Только эта прошивка позволяет производить многократное понижение прошивки консоли, в отличие других. Не наступайте на чужие грабли.

Пункт 3 - Создание Дампа

1. Возьмите Micro SD карту и отформатируйте ее в Fat 32.
2. Распакуйте обновление для Flasher'a на эту Micro SD карту так, чтоб в корне карты лежал файл update.bin и вставьте ее в слот E3 Flasher'a на передней панели.
3. Установите переключатели на передней панели E3 Flasher'a, опустив только 1-й и 2-й вниз, а остальные вверх. Включите Консоль. Если загорятся все 8-мь голубых светодиода, значит Flasher обновился. Нажмите кнопку Reset.
4. Опустите все переключатели вниз, и только 3-й переключатель поднимите вверх. Нажмите кнопку Reset.
5. Нажмите кнопку Start и дождитесь поочередного загорания всех восьми голубых светодиодов.

Когда все огни зажгутся это будет означать, что Бекап Вашей консоли завершен успешно.

6. Выньте sd карту и подключите ее к Вашему компьютеру. Скопируйте логи и бекап в надежное место, предварительно проверив его на отсутствие ошибок программой E3 Nor Dump Checker V1.0.
7. Повторите шаги 4-6 еще минимум два раза, дабы душа была спокойна. Лишний дамп BIOS никому еще не мешал. Сохранность этих файлов уберезет Вас от брика в будущем.

Пункт 4 - Понижение прошивки PS3

1. Оставив на Micro SD карте один файл дампа bkpps3.bin, скопируйте на карту файл e3_downgrade.bin.
2. Установите переключатели 1 - 5 вниз, а переключатель 6 вверх.
3. Нажмите Reset а затем Start и дождитесь поочередного загорания всех восьми голубых светодиодов. Окончанием процесса свидетельствует моргание голубых ламп.
4. Выключите консоль PS3
5. Включите консоль PS3 и дождитесь ее загрузки. У Вас появиться надпись Подключите контроллер к USB и нажмите кнопку PS. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТО ЧТО НАПИСАНО НА ЭКРАНЕ. ВЫКЛЮЧИТЕ КОНСОЛЬ ВЫТЯНУВ ШНУР ПИТАНИЯ.
6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу кнопку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.
9. Теперь возьмите Вашу USB флешку, отформатированную в FAT32 и скопируйте в корень

файлы Lv2diag.self и E3 TBJB2CFW с папки STEP1 переименовав E3 TBJB2CFWUPDAT.PUP в PS3UPDAT.PUP.

10. Выньте downgrade донгд из консоли, вставьте USB флешку в этот же правый USB порт.
11. Включите Вашу консоль PS3. Дождитесь, пока консоль сама не выключиться. Процесс может занимать от 2-х до 6-ти минут. Приставка обязательно сама выключиться.
12. Выньте USB флешку и вставьте ее в компьютер, отформатируйте ее в Fat32.
13. Скопируйте файл Lv2diag.self с папки step 2 в корень USB флешки.
14. Вставьте опять USB флешку в правый USB порт и дождитесь пока консоль сама выключиться. Этот этап займет всего 35-45 секунд.
15. Выньте флешку, включите консоль. Перед Вами 3.55

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан skretch - 13.01.2014 12:46

Добрый день, не могли бы вы перезалить "Набор ПО"?
Можно ли использовать эту инструкцию если нет esata станции, иными словами если HDD не подключен?

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 06.02.2014 14:01

нет без HDD не получится

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан satfree - 05.03.2014 01:06

Доброго времени всем .
Ребят я сделал все как в инструкции было снял 3 раза дампы все ок . Залил на сд карту второй файл и тут у меня произошло самое страшно бегал сын рядом еще не успели загорается синие огни он задел переноску приставка выключилась при включении теперь такое зеленная лампа 1 бик красная и мерцание красной что это может быть ?:(что не пытался все бес толку :(

Короче люди добрые помогите кто чем может пока я ее в окно не выкинул :))))))

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 05.03.2014 10:35

satfree писал(a):

Доброго времени всем .

Ребят я сделал все как в инструкции было снял 3 раза дампы все ок . Залил на сд карту второй файл и тут у меня произошло самое страшно бегал сын рядом еще не успели загорается синие огни он задел переноску приставка выключилась при включении теперь такое зеленная лампа 1 бик красная и мерцание красной что это может быть ?:(что не пытался все бес толку :(

Короче люди добрые помогите кто чем может пока я ее в окно не выкинул :))))))
восстановление брика если хоть один дамп живой

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан Flexx - 15.04.2014 21:35

magicdevice писал(a):

6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу конпку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.

А что делать,если нет донгла ? Возможна ли установка CFW,без этих пунктов ?

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 15.04.2014 22:33

Flexx писал(a):

magicdevice писал(a):

6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу конпку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.

А что делать,если нет донгла ? Возможна ли установка CFW,без этих пунктов ?

купить его.Без него никак. Cobra USB 1700p

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан Flexx - 26.04.2014 09:16

Проверил.Сделал.Без донгла можно

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан ХирургG - 10.05.2014 07:54

Здравствуйтесь! Возможно ли понижение прошивки на консоли SECH-2008A без блюрей привода и сисконом 9.99?

=====

E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 10.05.2014 10:18

ХирургG писал(а):

Здравствуйтесь! Возможно ли понижение прошивки на консоли SECH-2008A без блюрей привода и сисконом 9.99?

нет

=====