

Коды ошибок E3 Flasher

Послан magicdevice - 27.11.2012 10:19

Если при откате прошивки PS3 у вас загорелись огоньки, а некоторые не горят, то вы сможете проверить, что у вас за ошибка и попытаться её исправить.

Код ошибки флешера можно определить по моргающим синим светодиодам:

Слева направо считывание комбинации, если моргает - 1, если не моргает - 0

10000100 - также не удалось инициализировать E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10000101 - Ошибка чтения E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10000110 - ошибка записи E3

Совет: Проверка прокладки / клип на E3 проверки Platience не могут быть правильно установлены

10000111 - ошибка записи E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001100 - PS3 BIOS Ошибка инициализации

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001101 - PS3 BIOS ошибка чтения

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001110 - PS3 BIOS ошибка чтения

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001111 - PS3 BIOS ошибка записи

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

01000000 - Ошибка инициализации карты TF

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01001000 - Ошибка открытия TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01000100 - Ошибка чтения TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01001100 - Ошибка записи TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

11000000 - Неправильная установка переключателя функций

Подсказка: Переключить на правильную комбинацию

11001000 - Неправильная неподдерживаемая версия PS3

Подсказка: (Нет Совет найден)

11000100 - Номера для текущей резервной копии PS3

Подсказка: Перепрошить флешер на 28,10,11 (для многократного даунгрейда)

11001100 - Неправильная установка переключателя функций

Переключить на правильную комбинацию

11000010 - PS3 использует стандарты. E3 мигалка не может быть подано одновременно

Подсказка: Переключить на правильную комбинацию

=====

Коды ошибок E3 Flasher

Послан voxa - 29.06.2017 15:27

magicdevice писал(а):

Если при откате прошивки PS3 у вас загорелись огоньки, а некоторые не горят, то вы сможете проверить, что у вас за ошибка и попытаться её исправить.

Код ошибки флешера можно определить по моргающим синим светодиодам:

Слева направо считывание комбинации, если моргает - 1, если не моргает - 0

10000100 - также не удалось инициализировать E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10000101 - Ошибка чтения E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10000110 - ошибка записи E3

Совет: Проверка прокладки / клип на E3 проверки Platene не могут быть правильно установлены

10000111 - ошибка записи E3

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001100 - PS3 BIOS Ошибка инициализации

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001101 - PS3 BIOS ошибка чтения

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001110 - PS3 BIOS ошибка чтения

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

10001111 - PS3 BIOS ошибка записи

Совет: Проверка шлейфа / клипсы E3, переустановить шлейф, перезащелкнуть клипсу

01000000 - Ошибка инициализации карты TF

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01001000 - Ошибка открытия TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01000100 - Ошибка чтения TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

01001100 - Ошибка записи TF карты

Подсказка: SD карта установлена неправильно, переустановить / форматнуть / поменять

11000000 - Неправильная установка переключателя функций

Подсказка: Переключить на правильную комбинацию

11001000 - Неправильная неподдерживаемая версия PS3

Подсказка: (Нет Совет найден)

11000100 - Номера для текущей резервной копии PS3

Подсказка: Перепрошить флешер на 28,10,11 (для многократного даунгрейда)

11001100 - Неправильная установка переключателя функций

Переключить на правильную комбинацию

11000010 - PS3 использует стандарты. E3 мигалка не может быть подано одновременно

Подсказка: Переключить на правильную комбинацию

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/PNG.PNG>

=====

Коды ошибок E3 Flasher

Послан voxa - 29.06.2017 15:53

подскажите плиз што с етими ошибками делать за рание благодарен

=====