

## Коды ошибок PS3

Послан magicdevice - 09.01.2014 22:41

---

710102 — Ошибка сервера DNS. Может возникать при включенном DHCP на приставке, если DHCP- и DNS-сервера — точки доступа (ADSL-, VPN-, WiFi-модемы и маршрутизаторы) типа D-link DSL G-604T. Если раздать адреса ручками — то проблема пропадает. Если же это по каким-то причинам невозможно — помогает прогон теста соединения с интернетом (иногда работает только со второго раза).

80010001 — Серьезная ошибка — возможность запуска игр отключена. Возможная причина — конфликт Bluetooth устройств.

80010006 — An error occurred during the start operation

80010007 — An error occurred during the start operation

80010014 — Такая ошибка иногда происходит после того как вы купили игру в PS Store и попытались ее скачать. Зайдите в «Загрузки» и попробуйте скачать ее заново.

80010017 — Невозможно запустить игру с Blu-Ray диска.

80010036 — Во время удаления произошла ошибка.

8001050B — Демо с жесткого диска не будет запускаться при вставленном Blu-Ray диске — причина неизвестна.

8001050D — An error occurred during the start operation; PS3 game swapped using the eject function and then play pressed quickly — PS3 game inserted again.

80010510 — Игра с жесткого диска не запускается — причина неизвестна.

80010514 — Поздравляю, вы купили запоротый диск. Если в качестве диска вы уверены - значит полетел BR привод. Мои соболезнования.

80010516 — An error occurred during the start operation; PS1 game swapped using the eject function and then play pressed quickly, PS1 game inserted again

80028801 — The 1.8 update allows the PS3 to play .ts, .m2t and .m2ts to play natively, no conversion needed. Just change the extension to .mpg and play.

8002880C — Начиная с прошивки 2.10 приставка поддерживает DivX видео файлы, но не все. По всей видимости вы попытались проиграть один из таких не поддерживаемых файлов.

80028818 — Тоже, что и ошибка 80028801

80028EA5 — Неизвестно. User cannot connect to PS3 network.

80028EA6 — Connection error. Possible Proxy error power cord. Then shut off your modem/router, for about 5 minutes, then turn the modem back up first and let it sync, then turn the router back on (if using one) and let it sync. Reconnect your power cable and flip the back switch up again. Then make a new network connection.

80028F10 — Главная проблема всех обладателей обычных (не имеющих HDMI входа) телевизоров. Лечение: для игр на дисках — использовать эксплоит в Резистансе (во время игры нажать на паузу, поменять диск и нажать «Save and exit») или купить HD телевизор, для игр скачанных из Интернета — только купить HD телевизор.

80028F17 — PS2 disc boot error, An error occurred during the start operation; PS2 game swapped using the eject function and then play pressed quickly — Backup PS2 game inserted again.

80028F18 — PS2 disc error, unsupported disc; eg. Utility discs, BB discs, IQ Remix game etc. ode).

80028F19 — PS2 disc error, fsck; the internal PS2 disk got corrupted and I guess that you can use HDD utility disc to fix it.

80028F1A — PS2 disc error, invalbnetcfg; network config error.

80029023 — Таймаут обмена ключами (бывает при подключении).

80029024 — Таймаут при получении IP адреса, проверьте что в сети есть работающий DHCP сервер.

80029301 — An error occurred during the delete operation (attempting to delete some PS2 homebrew from virtual memory card).

80029513 — Происходит при запуске игры с HDD. Причина — вы удалили юзера, который купил

эту игру.

80029516 — Sign in to PLAYSTATION-Network (needed for some games or Ps3 processes — have to sign in to use them).

80029564 — Невозможно установить скаченную игру — причина неизвестна. Попробуйте скачать ее заново.

80029945 — Невозможно проигрывать фильмы с BD-R болванки.

80029946 — Вы пытаетесь запустить прожжённую двухслойную DVD болванку формата NTSC на PAL системе. Обходной маневр — скопировать файлы на приставку при помощи медиа-сервера, например, TVersity.

80029C68 — Файлы испорчены

=====