

## SD/SDHC слот для PSP

Послан barabaska - 03.06.2010 01:24

---

Данный моддинг позволяет читать карты SD, SDHC и МемСтик Дуо одним нажатием кнопки не перезагружая консоль.

Нам понадобится:

1. Адаптер микроСд под МемСтик Дуо  
<http://s39.radikal.ru/i086/1006/2d/e89d9d86f94c.jpg>
2. Слот для SD карт  
<http://i077.radikal.ru/1006/ed/4715e5088a5d.jpg>
3. Кнопка для переключения карт  
<http://s52.radikal.ru/i136/1006/fb/d0ecabace89a.jpg>
4. Провода (желательно цветные, чтоб не запутаться)
5. Паяльник, припой, канифоль
6. Самое главное, ПРЯМЫЕ РУКИ И ТРЕЗВАЯ ГОЛОВА

Приступим

Осторожно разбираем наш адаптер, видим 8 усиков для микроСД, отпаиваем их

<http://s15.radikal.ru/i188/1006/c9/dc6b6a9d614d.jpg>

Берем цветные проводки (берите по длиннее, так как адаптер будет под вай фай платой) и припаиваем их к адаптеру на то место где были усики, все цвета должны быть разными. вам будет легче понять схему пайки.

<http://s41.radikal.ru/i091/1006/90/bbc059d38631.jpg>

Берем наш доп слот карт SD и припаиваем к нему наши проводки от адаптера, на фото показано цветными проводками куда что припаивается. Заметьте на слоте SD остается один лишний проводок (он зеленый) так вот его мы припаиваем к оранжевому проводку на слот SD

<http://s49.radikal.ru/i126/1006/42/123cf21cf973.jpg>

Второй этап, разбираем ПСП, снимаем Вай Фай плату, видим наш родной слот МемСтик Дуо, вот к нему сейчас и будем припаивать наш адаптер. Проводки нам понадобятся короткие, так как адаптер будет под вай фай платой (обязательно это учитывайте). Сотрим на фото, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ, 2ой и 6ой проводки (зеленый и коричневый) будут идти через кнопку, поэтому их мы делаем длинными (совет, закрепляем эти два проводка скотчем вместе, чтоб не попутать)

<http://i044.radikal.ru/1006/86/b0859a1eb891.jpg>

Берем наш адаптер, и припаиваем концы проводкой от слота МемСтик, 2ой и 6ой проводки тоже оставляем длинными, т.к. они пойдут на кнопку (обязательно пометьте их, чтоб нормально припаять к кнопке). Провода паять по очередности на фото я указал от 1ого до 10ого

<http://s55.radikal.ru/i149/1006/ea/ad0446e46f9c.jpg>

Для вывода проводов в УМД привод, придется немного подрезать, крепим наш адаптер под вай фай, собираем псп. Крепим доп слот SD (я брал простой слот от кардридера, можно взять хороший и закрепить так, чтоб карточка чуть чуть торчала)

<http://s52.radikal.ru/i137/1006/30/1d7c66c2dd0d.jpg>

Припаиваем нашу кнопку к тем четырем проводкам которые мы вывели

<http://i066.radikal.ru/1006/03/b6cd69b8eeb3.jpg>

Закрепляем кнопку в умд приводе (вывода кнопки выбирайте сами)

=====

## SD/SDHC слот для PSP

Послан DEVIL ФУНТИК - 26.09.2010 19:09

---

ИНТЕРЕСНО НО МНЕ ХВАТАЕТ РОДНОЙ ФЛЕХИ

=====

**SD/SDHC слот для PSP**

Послан Pelegrim - 26.09.2010 19:28

---

кому как а мне инфа понравилась 0000018

=====