

FAQ по прошивке ChickHEN

Послан MagicDevice - 26.05.2010 14:34

FAQ по прошивке ChickHEN.

Как вы уже знаете, чтобы прошить PSP 2000ta88v3и PSP 3000 нужно использовать ХЕН(ChickHEN)

Вам может помочь для того чтобы быстрее его запустить, нужно скроллить(листать) вниз, или закинуть обычных картинок, так же обязательно нужно восстановить стандартную конфигурацию и выставить английский язык, лично у меня(я пользуюсь хеном Easy Start) всегда получается почти с первого(а иногда и с первого)раза.

вот он

ЭТО ВАЖНО!

Флэшка у вас должна быть настоящая от сони, как проверить настоящая ли она, не заходя в фото жмём треугольник, если magicgate поддерживается то флэшка настоящая.

=====

FAQ по прошивке ChickHEN

Послан x3mal - 01.06.2010 11:43

есть еще пару нюансов при прошивке любого хена:

- 1) тема должна быть обязательно КЛАССИЧЕСКАЯ
- 2) при открытии папки с хеном быстро скролим на самый низ(в самом низу у вас уже должен быть файл хен) после поднимаемся на пункт выше и как только начинают открываться картинки доходя до предпоследнего сразу опускаемся вниз.

незнаю почему но так гораздо быстрее и успешнее прошивается хен.

проверил все версии везде одинаково.

=====

FAQ по прошивке ChickHEN

Послан SunTechnik - 02.06.2010 14:45

я пользуюсь несколько иным методом, на него не влияет темаязыкфон, влияет только оригинальность флешки.

Итак:

(в папках PICTURE или PHOTO ничего не должно быть)

Перелистываем ХМВ в меню фото, зажимаем кнопку "вниз" и нажимаем крест.

Псп откроет флешку и остановится на папке ChickHEN

Далее действовать надо быстро-при открытии папки "Фото" псп будет мигать оранжевым индикатором доступа к флешке, а как только он погаснет (в этот же момент папка ChickHEN будет в виде яшницы) надо не отпуская кнопку вниз нажать крест.

У меня таким методом прошиваются любые псп с первого раза.

Важно лишь не отпускать кнопку "вниз" и быстро реагировать на погасание индикатора

FAQ по прошивке ChickHEN

Послан MagicDevice - 02.06.2010 14:46

полезная инфа

=====