

Как прошить psp фат или слим до платы та088в3

Послан caspers13 - 30.05.2012 10:15

Всем привет ,хочу рассказать о своем открытии , может для кого-то не новость а для новичков думаю полезная информация . И так приступим, часто на форумах встречаю тех кто задаёт вопрос, а можно ли создать комплект легендарной «ПАНДОРЫ» без вскрытия своей батареейки.

1. И так начнём , для этого нам понадобится файл официальной прошивки 6.60

<http://depositfiles.com/files/odjt3sy5a> -да-да именно он , скачиваем кидаем в psp-game-update-если нету папки такой создайте .

Если выполнили всё как надо то приступайте ко второму пункту.

2. Скачиваем файл прошивки 6.60 lme-me-pro не имеет смысла я бы посоветовал бы 6.60 pro-b10

<http://depositfiles.com/files/9bitknnh2>

И кидаем 6.60 про-б10 в корень карты памяти , подтверждаем замену.

и так устанавливаем сначала официальную прошивку 6.60 когда это сделано и у вас стоит 6.60 то запускаем из 3 файлов pro psp firmvawe UPDATE нажимаем крестики соглашаемся прошивка установлена так форматируем карту памяти убедитесь что у вас 6.60 pro-b10

3.Дальше надо знать какая модель знаю что на все psp 100x пойдёт на psp 200x до платы та-088в3 .на psp 300x не в коем случае не пробуйте=брик девайса(консоли).

4.Скачиваем этот файл http://fserv.skill-club.com/get_794_0aa0.html это файл оригинальной 5.00 прошивки. И скачиваем пандора 5.00м33-6 http://narod.ru/disk/8719594000/Pandora_5.00_M33-6_SLIM%26FAT_New.7z.html

файл 5.00 кидаем в корень карты памяти , а пандоры 5.00м33-6 кидаем в корень карты памяти и соглашаемся с заменой включаем нашу psp и запускаем файл пандоры 5.00м33-6 нажимаем на крестик жмём пока всё загрузиться всё psp сама перезагрузиться далее запустим соседний файл Pandora installer и нажимаем окей и заходим бетери опшенс и выбираем пандоры бетери ждем пока в верхнем левом углу ваш код батареейки не измениться на 0xffffffff и зарываем приложение.

всё комплект пандоры создан

5. Высовываем батареейку зажимаем левый шивт(L) и кнопку в верх и вставляем батареейку удерживаем две эти кнопки пока пандора меню не загрузиться если загрузилось –можете радоваться ☺ и так нажимаем самое верхнее 5.00м33-6 и идёт установка после psp перезагрузиться .

УРА У ВАС 5.00M33-6 ☺!!

6.Поскольку игры некоторые на это прошу не пойдут и будут логать установим 5.50gen-d(full)-Советую.

И так скачиваем файл <http://depositfiles.com/files/5tqon1lac>

Кидаем всё в корень карты памяти соглашаемся с заменой если необходимо , далее на нашей любимой PSP запускаем 5.50gen-d(full)

устанавливается –установилось всё ☺

Дажее нажмите select и что бы напротив umd iso mode стояло м33 драйвер.

всё прошивка не слётит ☺

Как прошить psp фат или слим до платы та088в3

Послан magicdevice - 30.05.2012 10:54

спасибо продолжай писать инструкции, это поможет многим

=====

Как прошить psp фат или слим до платы та088в3

Послан caspers13 - 30.05.2012 12:40

Рад помочь. :)

=====