

Постоянно горит надпись Xkey на пульте

Послан Sting424 - 15.06.2013 09:17

Привет всем! Случилась напасть. Месяца 2 не играл в коробку, вчера включил и такое....
Постоянно горит надпись Xkey на пульте и не определяет ни внешние диски ни флешки, поменял несколько флешек на хкее и перепробовал все прошивки не помогает. В чем может быть проблема?

=====