

## E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 26.11.2012 19:48

---

Что нам необходимо:

1. Игровая консоль PS3, совместимая с E3 Flasher'ом.

Для понижение прошивки Date Code приставки должен быть не выше, чем 1B (это означает, что приставка должна быть произведена не позже 2 квартала 2011 года). Посмотреть Date Code можно на задней части приставки.

7A - Downgradable

7B - Downgradable

7C - Downgradable

7D - Downgradable

8A - Downgradable

8B - Downgradable

8C - Downgradable

8D - Downgradable

9A - Downgradable

9B - Downgradable

9C - Downgradable

9D - Downgradable

0A - Downgradable

0B - Downgradable

0C - Downgradable

0D - Downgradable

1A - Downgradable

1B - NOT Downgradable

1C - NOT Downgradable

1D - NOT Downgradable

2. E3 Flasher

3. Micro SD Card - желательно хорошую карту на 2 Гб (у меня не SDHC)

4. Любой USB донгл или другое устройство с прошивкой Downgrade (Советую E3 Card Reader, есть в нашем магазине)

5. USB флешка, отформатированная в FAT32

6. Наиболее полный набор необходимых файлов

Скачать набор П.О.

7. Для понимающих с "первого раза" - прошивку флешера нужно использовать эту: 28-10-11

Перед продолжением убедитесь, что Ваша консоль пригодна к понижению прошивки.

Никогда не понижайте версию прошивки ниже, чем была родная заводская.

-----  
<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/screenshot20111027at104p.png>

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/screenshot20111027at104.png>

Пункт 1 - Установка E3 Flasher'a

Убедитесь в надежности прилегания клипси к Вашему NOR чипу и в месте соединения шлейфа с платой.

FAT:

<http://www.youtube.com/watch?v=w9ZnSobfYcw>

SLIM:

<http://www.youtube.com/watch?v=WHNw2E4tU6c&feature=related>

Пункт 2 - Обновление прошивки E3 Flasher'a

Если Вы устанавливаете E3 Flasher на свою консоль и собираетесь его там оставить, напр. для двойного Nand'a, обновляйте Flasher на самую последнюю прошивку.

Если Вы хотите лишь понизить прошивку PS3, используйте прошивку E3 Flasher'a только 2011-10-28. Только эта прошивка позволяет производить многократное понижение прошивки консоли, в отличие других. Не наступайте на чужие грабли.

Пункт 3 - Создание Дампа

1. Возьмите Micro SD карту и отформатируйте ее в Fat 32.
2. Распакуйте обновление для Flasher'a на эту Micro SD карту так, чтоб в корне карты лежал файл update.bin и вставьте ее в слот E3 Flasher'a на передней панели.
3. Установите переключатели на передней панели E3 Flasher'a, опустив только 1-й и 2-й вниз, а остальные вверх. Включите Консоль. Если загорятся все 8-мь голубых светодиода, значит Flasher обновился. Нажмите кнопку Reset.
4. Опустите все переключатели вниз, и только 3-й переключатель поднимите вверх. Нажмите кнопку Reset.
5. Нажмите кнопку Start и дождитесь поочередного загорания всех восьми голубых светодиодов.

Когда все огни зажгутся это будет означать, что Бекап Вашей консоли завершен успешно.

6. Выньте sd карту и подключите ее к Вашему компьютеру. Скопируйте логи и бекап в надежное место, предварительно проверив его на отсутствие ошибок программой E3 Nor Dump Checker V1.0.
7. Повторите шаги 4-6 еще минимум два раза, дабы душа была спокойна. Лишний дамп BIOS никому еще не мешал. Сохранность этих файлов уберезет Вас от брика в будущем.

Пункт 4 - Понижение прошивки PS3

1. Оставив на Micro SD карте один файл дампа bkpps3.bin, скопируйте на карту файл e3\_downgrade.bin.
2. Установите переключатели 1 - 5 вниз, а переключатель 6 вверх.
3. Нажмите Reset а затем Start и дождитесь поочередного загорания всех восьми голубых светодиодов. Окончанием процесса свидетельствует моргание голубых ламп.
4. Выключите консоль PS3
5. Включите консоль PS3 и дождитесь ее загрузки. У Вас появиться надпись Подключите контроллер к USB и нажмите кнопку PS. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТО ЧТО НАПИСАНО НА ЭКРАНЕ. ВЫКЛЮЧИТЕ КОНСОЛЬ ВЫТЯНУВ ШНУР ПИТАНИЯ.
6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу конпку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.
9. Теперь возьмите Вашу USB флешку, отформатированную в FAT32 и скопируйте в корень

файлы Lv2diag.self и E3 TBJB2CFW с папки STEP1 переименовав E3 TBJB2CFWUPDAT.PUP в PS3UPDAT.PUP.

10. Выньте downgrade донгд из консоли, вставьте USB флешку в этот же правый USB порт.
11. Включите Вашу консоль PS3. Дождитесь, пока консоль сама не выключиться. Процесс может занимать от 2-х до 6-ти минут. Приставка обязательно сама выключиться.
12. Выньте USB флешку и вставьте ее в компьютер, отформатируйте ее в Fat32.
13. Скопируйте файл Lv2diag.self с папки step 2 в корень USB флешки.
14. Вставьте опять USB флешку в правый USB порт и дождитесь пока консоль сама выключиться. Этот этап займет всего 35-45 секунд.
15. Выньте флешку, включите консоль. Перед Вами 3.55

=====

### E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан skretch - 13.01.2014 12:46

---

Добрый день, не могли бы вы перезалить "Набор ПО"?  
Можно ли использовать эту инструкцию если нет esata станции, иными словами если HDD не подключен?

=====

### E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 06.02.2014 14:01

---

нет без HDD не получится

=====

### E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан satfree - 05.03.2014 01:06

---

Доброго времени всем .  
Ребят я сделал все как в инструкции было снял 3 раза дампы все ок . Залил на сд карту второй файл и тут у меня произошло самое страшно бегал сын рядом еще не успели загорается синие огни он задел переноску приставка выключилась при включении теперь такое зеленная лампа 1 бик красная и мерцание красной что это может быть ?:( что не пытался все бес толку :(

Короче люди добрые помогите кто чем может пока я ее в окно не выкинул :))))))

=====

### E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 05.03.2014 10:35

---

satfree писал(a):

Доброго времени всем .

Ребят я сделал все как в инструкции было снял 3 раза дампы все ок . Залил на сд карту второй файл и тут у меня произошло самое страшно бегал сын рядом еще не успели загорается синие огни он задел переноску приставка выключилась при включении теперь такое зеленная лампа 1 бик красная и мерцание красной что это может быть ?:( что не пытался все бес толку :(

Короче люди добрые помогите кто чем может пока я ее в окно не выкинул :))))))  
восстановление брика если хоть один дамп живой

=====

## E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан Flexx - 15.04.2014 21:35

---

magicdevice писал(a):

6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу конпку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.

А что делать,если нет донгла ? Возможна ли установка CFW,без этих пунктов ?

=====

## E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан magicdevice - 15.04.2014 22:33

---

Flexx писал(a):

magicdevice писал(a):

6. Вставьте Ваш донгл с downgrade прошивкой в правый USB порт (это важно, правый)
7. Вставьте шнур питания консоли.
8. Нажмите кнопку POWER а затем сразу конпку EJECT и дождитесь, пока консоль сама не выключиться.

А что делать,если нет донгла ? Возможна ли установка CFW,без этих пунктов ?

купить его.Без него никак. Cobra USB 1700p

=====

## E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан Flexx - 26.04.2014 09:16

---

Проверил.Сделал.Без донгла можно

=====

## E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки

Послан ХирургG - 10.05.2014 07:54

---

Здравствуйте! Возможно ли понижение прошивки на консоли SECH-2008A без блюрей привода и сисконом 9.99?

=====

## **E3 Flasher Инструкция по понижению прошивки**

Послан magicdevice - 10.05.2014 10:18

---

ХирургG писал(а):

Здравствуйте! Возможно ли понижение прошивки на консоли SECH-2008A без блюрей привода и сисконом 9.99?

нет

=====

## **АЛКОВЕРИН - АКТИВИРУЕТ РЕЖИМ АЛКОГОЛЬНОГО ОТТОРЖЕНИЯ**

Послан WalterWip - 25.01.2018 23:49

---

**АЛКОВЕРИН АКТИВИРУЕТ РЕЖИМ АЛКОГОЛЬНОГО ОТТОРЖЕНИЯ  
С ALCOVIRIN выпить ПРОСТО НЕ УДАТСЯ!**

Это первый биогенный растительный комплекс, способствующий выработке непереносимости алкоголя при совместном приеме капель и спиртных напитков, вызывая тошноту и его полное отторжение организмом!

Кроме того, он оказывает мощное оздоровительное действие, устраняя алкогольную интоксикацию и способствуя восстановлению правильной работы органов и систем.

Официальный сайт: <http://alcovirin.bxox.info>

=====

## **top christian music videos**

Послан MichaelTuh - 15.03.2018 11:58

---

Romantic Piano by Andrew\_Studio | AudioJungle <http://workle.website/4d>  
<https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody>  
<https://audiojungle.net/user/momentumofmelody/portfolio?ref=MomentumOfMelody>  
[https://audiojungle.net/user/ie\\_sound/portfolio?ref=IE\\_Sound](https://audiojungle.net/user/ie_sound/portfolio?ref=IE_Sound)  
[https://audiojungle.net/user/elijah\\_studio/portfolio?ref=Elijah\\_Studio](https://audiojungle.net/user/elijah_studio/portfolio?ref=Elijah_Studio)  
[https://audiojungle.net/user/commercial\\_music/portfolio?ref=Commercial\\_Music](https://audiojungle.net/user/commercial_music/portfolio?ref=Commercial_Music)

=====