

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 26.11.2012 20:34

E3 FLASHER

Метод восстановления бркнутой PS3.

Восстановление резервной копии PS3 NOR Flash

Если ваша PS3 бркнулась на официальной прошивке, вам нужно восстановить резервную копию PS3 NOR Flash с офф. прошивкой

Если ваша PS3 бркнулась на кастумной прошивке 3.55, вам нужно восстановить резервную копию PS3 NOR Flash с прошивкой 3.55

1: Подпаяйте 1 провод, как показано на картинке, подпаяйте к SBE точке на E3 softboard к точке PA0 на материнской плате PS3. Нет необходимости отпаивать этот провод в будущем.

Скачайте и переименуйте файл bkpps3-UNBRICJER.bin в bkpps3.bin
вставь карту назад, вставь шнур, включи питание, нажми старт

когда загорятся огни...., выключи консоль, вытащи шнур, переключатели все вниз, вставь шнур, включи консоль.... - должен быть черный экран, консоль не выключать (после заливки bkpps3-UNBRICJER и включения консоли не обязательно должен появиться пустой черный экран, продолжайте процесс дальше по инструкции)

теперь скинь свой оригинальный дамп на карту памяти и вставь его во флешер
Переключатели: первый вверх, все вниз, нажми старт
ждем

есть?

да, добавь e3_downgrade.bin на карту к остальным файлам и вставь карту назад во флешер
но после того как вставил карту нажми 3 раза ресет, переключатели все вниз, 6-й вверх, опять три раза ресет и старт

Потом процедура так же, как и в официальной инструкции, начиная с отключения питания, вынув шнур, втсавив джейл, вставить шнур, включить кнопок и сразу Еджект

CHECH 08 - DIA-001 Tristate:

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/pa0tristate.jpg>

PlayStation3 JSD-001 NOR 250x motherboard Tristate

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/jsd001nor5xpjr.jpg>

PlayStation3 CECHK08 DIA-002 motherboard Tristate + Progskeet diagram

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/dia002bydiscobear.jpg>

Куда припаиваться:

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/repairbrick.jpg>

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 02.12.2012 20:09

пишите-помогу советом!

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан prosto - 14.01.2013 12:20

Здравствуйте нужна ваша помощь так как только вы понимаете это!

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 14.01.2013 12:28

слушаю вас

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан hadis - 04.04.2013 23:08

короче делал даунгрейд слимки через флешер все прошло успешно до момента когда надо было вставить на флешку файл со степ 2 я его вставил включил приставку а она сама не выключилась и так и осталась в сервис режиме но потом после долгих мучений я решил проделать все снова сначала весь даунгрейд но после того как залил на микро сд файл дампа и понижения прошивки переключил 6 вверх все вниз нажал старт когда дошло до 8 диода показала ошибку 00101111 и теперь приставка включается загорает индикатор жесткого диска и через 15 секунд выключается. Дамп родной есть пробовал много раз делать анбрик но все равно также чем поможете???

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 01.06.2013 10:09

косяк на мамке

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан sanshes - 10.07.2013 19:07

Консоль CECHG08 data code 7d стояла официальная прошивка и похоже брик произошел а с помощью E3 FLASHER восстановить можно? и дамп с брикнутой снять получится ?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 00:55

Здравствуйтесь. Брикнул консоль. Восстановил брик по вашей инструкции. пс3 включилась, правда в сервис режиме, ну может так и должно быть, это не важно. После попытался сделать даунгрейд. На sd карту закинул нужные файлы, переключил б вверх, вставил розетку, включил, дошел до меню, нажал на флешере старт, все диоды зажглись как надо, правда не 8 минут, а почти в 2 раза дольше длился процесс. Выключил кнопкой. Включил обратно, и консоль сама выключилась. Видимо опять брик.Посоветуйте пожалуйста, что делать!

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 06.08.2013 07:48

нужно смотреть, но могли повредить флеш память

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 07:55

что смотреть? В смысле флеш память? А если он поврежден, разве она запустилась бы в сервис моде?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 07:57

У меня 1й брик случился, когда я пытался делать даунгрейд. Во время процесса заливки дампа, где то на половине загрузки отключили свет.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 06.08.2013 07:57

всё возможно, а смотреть. Нужно мне посмотреть. Если делали всё точно по описанию, значит должно работать

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 08:01

"2: Скопируйте резервную копию PS3 NOR Flash с нужной вам прошивкой на microSD карту" вот это я не совсем понял. Т.е. мне нужно просто снятый дамп обратно залить или же вместе с дампом на sd карте должна быть офф. прошивка 4.21, которая весит 192 мб? Именно она и стояла до брика.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 06.08.2013 08:21

нет, скопировать ваш дамп

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 09:32

Понятно. Вот когда я восстанавливаю после брика и она загружается в сервис режиме - это же нормально? Как правильно сделать даунгрейд? После окончания процесса даунгрейда, пс3 надо выключить с кнопки или выдернуть шнур? на флешере б вверх надо отпустить когда выключил после даунгрейда? Правда я по какой то инструкции даунгрейд сделал так: все вниз на флешере, включаю пс3, три раза нажимаю на ресет, опускаю б вверх, три раза ресет, старт. Просто как у вас в инструкции у меня выдавало ошибку, то клипса неправильно (хотя она правильно зажата струбциной, до этого дамп нормально закачивал), то ошибка с sd картой. Что вообще делает кнопка ресет? Его обязательно нажимать?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 06.08.2013 19:57

Если у меня не получится с даунгрейдом, то как хотя бы выйти из сервис режима?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 07.08.2013 00:23

Ответьте, пожалуйста! Есть ли разница у файла для даунгрейда e3_downgrade.bin? Он делает даунгрейд с любой оф. прошивки? Или для каждой прошивки свои файлы e3_downgrade.bin, Lv2diag.self и т.д? 1й раз делал даунгрейд с 4.20, все нормально прошло. Теперь приставка с прошивкой 4.21. Может поэтому? Если так, где найти файлы даунгрейда для каждой прошивки? П.С. И как все таки выйти из сервисногозаводского режима с офф. 4.21? Все время красный квадрат мешает.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 07.08.2013 06:27

да делает с любой и как вы попадаете в сервис режим то?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 07.08.2013 12:39

Все нормально, вышел из сервис режима) Я как то вставлял донгл, после на флешку добавил файл Lv2diag.self , видимо из за этого. Снова сделал это, и теперь вышел из сервис режима. Попробую теперь сделать даунгрейд. А можно на sd карту добавить только файл e3_downgrade.bin без дампа? Так сработает? Или дамп обязательно?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 07.08.2013 12:55

нет не сработает

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Despot07 - 07.08.2013 22:21

Когда вышел из сервис режима, даунгрейд прошел успешно) Спасибо вам за советы огромное!

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 07.08.2013 22:32

на здоровье

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.08.2013 09:18

при понижении прошивки моргнул свет, получил брик, делаю все по инструкции,но в итоге получаю черный экран и ни один светодиод на жесткий не реагирует, пробовал прошивать и с припаяным проводком и без в итоге черный экран и на кнопку выключения реагирует при нажатии секунд через 20-30, снял дампы после прошивки проверил в хекс редакторе вроде одинаковые с оригиналом, в логах везде ОК что при заливке унбрик что при заливке downgrade. Прошу помощи.

дампы первый до понижения <http://zalil.ru/34672897>

дампы после <http://zalil.ru/34672895>

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.08.2013 09:37

припаяются нужно полюбому. Смотрите на плату туда ли припаялись, далее по инструкции

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.08.2013 09:43

да вроде все по картинкам припаивал

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.08.2013 09:54

ну значит должно всё работать

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.08.2013 09:58

ну так не работает, черный экран,светодиод жесткого не реагирует выключается через 30 сек.
после нажатия кнопки

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.08.2013 10:00

привози посмотрим

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.08.2013 10:02

:) если только почтой отправлять

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.08.2013 10:14

не проблема

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.08.2013 10:32

сколько будет стоить восстановление

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.08.2013 11:09

2500р

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан vegeta - 24.10.2013 21:04

Любой брик поддается восстановлению если есть дампы? Тут вышла просто настолько глупая ситуация, что говорить стыдно... И второй вопрос: есть два дампа офф 4.50:1 перед попыткой даунгрейда, а второй перед попыткой восстановить полубрик (тогда я и узнал как должен выглядеть брик). Оба качественные, лучше использовать тот который непосредственно перед бриком или нет?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 24.10.2013 22:03

да если есть дампы то можно и лучше первый дамп

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан vegeta - 26.10.2013 06:54

"3: Вытащите кабель питания из PS3, чтобы выключить её, а на E3 Flasher установите следующие настройки. "
Какие настройки?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 26.10.2013 07:09

vegeta писал(а):
"3: Вытащите кабель питания из PS3, чтобы выключить её, а на E3 Flasher установите следующие настройки. "
Какие настройки?
Изменил мануал пользуйся

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан vegeta - 31.10.2013 21:43

Спасибо, и последний вопрос: при восстановлении брика офф. нужно копировать e3 downgrade.bin или не обязательно? Даунгрейд больше не нужен (желание экспериментировать уже пропало)

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 31.10.2013 22:23

нет

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 10:44

Добрый день!
подскажите пожалуйста начал прошивать консоль с помощью E3 NOR FLASHER, снял дампы 3 штуки, переделал дампы прогой "PS3 NOR and NAND Auto Patcher" и начал заливать без жесткого. При установке дампа флешер долго молчал, передернул отключил консоль из розетки. Нажимаю на кнопку включения загорается зеленым секунд на 2-3 и глухо отключается даже кнопка не горит красным. Пытаюсь снова, приставка отключена полностью кнопка не горит, нажимаю загорается красным, нажимаю повторно зеленым кулер крутится секунд 2-3 и глухо вырубается.
помогите???

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 10:46

это брик! И как можно заливать дампы без жёсткого?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:15

восстановить не реально?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 11:27

да если дампы правильные

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:29

magicdevice писал(а):

да если дампы правильные

дампы имеются проверял через прогу E3_Nor_Dump_Checker ошибок нету.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 11:30

ну тогда восстанавливайте

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:34

magicdevice писал(а):

ну тогда восстанавливайте

если тебе не трудно напиши каким образом?

выставляю флешер Flash fun остальные вниз кидаю на карточку родной дампы. включаю консоль

загорается флешер сразу кнопку старт выдает ошибку

11000010 - PS3 использует стандарты. E3 мигалка не может быть подано одновременно

Подсказка: Переключить на правильную комбинацию

и отключается резко

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 11:35

всё есть на том же форуме в другой теме. Зачем мне по 20 раз писать

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:37

паять обязательно кабель с флешера на мамку?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 11:38

да

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:44

magicdevice писал(а):

да

тогда у меня 2 еще два вопроса:

1. напаял на мамке а потом своими кривыми ручками нечаянно оторвал точку вместе с проводком.

вот рисунок

<http://s52.radikal.ru/i135/1312/17/42a5612ec799t.jpg>

можно в этом случае чтонибудь сделать??

2. на шлейфе флешера нужно замыкать между собой две точки BVCC и VCC??

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 12.12.2013 11:47

ты крут! Восстановление пятака на мамке, но советую дать профи и не лезть кривыми руками

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:50

magicdevice писал(а):

ты крут! Восстановление пятака на мамке, но советую дать профи и не лезть кривыми руками
спс за комплимент, бывают моменты когда думаешь не головой. а по второму вопросу не дал
ответа.

заранее спс за информацию немного обнадеживает и становится приятнее что еще не все
потеряно. еще раз большой спасибо 0000025

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.12.2013 11:56

naf-naf писал(а):

magicdevice писал(а):

да

тогда у меня 2 еще два вопроса:

1. напаял на мамке а потом своими кривыми ручками нечаянно оторвал точку вместе с
проводком.

вот рисунок

<http://s52.radikal.ru/i135/1312/17/42a5612ec799t.jpg>

можно в этом случае что нибудь сделать??

2. на шлейфе флешера нужно замыкать между собой две точки BVCC и VCC??

блин у меня такая же беда как можно пятак восстановить

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 12.12.2013 11:59

elektro86 писал(а):

naf-naf писал(а):

magicdevice писал(а):

да

тогда у меня 2 еще два вопроса:

1. напаял на мамке а потом своими кривыми ручками нечаянно оторвал точку вместе с
проводком.

вот рисунок

<http://s52.radikal.ru/i135/1312/17/42a5612ec799t.jpg>

можно в этом случае что нибудь сделать??

2. на шлейфе флешера нужно замыкать между собой две точки BVCC и VCC??

блин у меня такая же беда как можно пятак восстановить
криворукие братья по несчастью))

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан elektro86 - 12.12.2013 12:40

naf-naf писал(а):

elektro86 писал(а):

naf-naf писал(а):

magicdevice писал(а):

да

тогда у меня 2 еще два вопроса:

1. напаял на мамке а потом своими кривыми ручками нечаянно оторвал точку вместе с проводком.

вот рисунок

<http://s52.radikal.ru/i135/1312/17/42a5612ec799t.jpg>

можно в этом случае что нибудь сделать??

2. на шлейфе флешера нужно замыкать между собой две точки BVCC и VCC??

блин у меня такая же беда как можно пятак восстановить криворукие братья по несчастью))

ага в точку

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан Nosferatu13fd - 15.12.2013 10:43

Добрый день. У меня такой вопрос.

Прошить хочу с помощью линкера мамку DIA-002

Раньше уже прошивал слимки, все без проблем, но после всей пайки постоянно выдает ошибку инициализации биоса, граунды припаял 5 штук, как и на слимках. Вот интересно в чем может быть косяк, пайку проверял и перепроверял, косяков нет.

П.С.

Нашел проблему, перепутал проводки)

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 18.12.2013 07:30

Добрый день!

восстановил плейку после брика, ожила. Во время установки прошивки останавливается на 99% и ничего не происходит долгое время. есть вероятность во время снятия дампа не был включен жесткий диск.

Плейка CECH-2508A код 0D HDD 160Gb.

что можно сделать?

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан naf-naf - 18.12.2013 11:10

naf-naf писал(а):

Добрый день!

восстановил плейку после брика, ожила. Во время установки прошивки останавливается на 99% и ничего не происходит долгое время. есть вероятность во время снятия дампа не был включен жесткий диск.

Плейка CECH-2508A код 0D HDD 160Gb.

что можно сделать?

ребята вопрос снят!!!!

плейка заработала

поставил родной дамп

воткнул ЮСБ с офиц. прошей

попросил сделать "restoring"

и все поехало и пошло

итог плейка рабочая.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан lobachev25 - 31.03.2014 11:43

Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Ситуация такая.

У меня ps3 2508 v.0.01. прошивка стояла самая последняя официальная. купил плату Cobra ODE, установил, игры запускались с внешнего диска все нормально. на соньке диск 320 гб, не знаю зачем решил поставить на 500 гб. сонька начала форматировать диск , и зависла, я перезагрузил. теперь нажимаешь кнопку включение запускается на 2 секунды и отключается, кнопки не горят. в рекавери меню не возможно зайти,брик. дампа нет. хочу купить e3 флешер. подскажите пожалуйста что можно сделать и как? если не трудно все поэтапно, первый раз с этим сталкиваюсь. очень буду признателен.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан sony3 - 20.07.2014 08:59

Добры время суток. Клиент Снял дамп крива но не проверил залил и в итоге Брик сейчас есть не рабочие дампа а сонка не включ. Что можно сделать ? помогите пожалуйста

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 20.07.2014 09:30

sony3 писал(а):

Добры время суток. Клиент Снял дамп крива но не проверил залил и в итоге Брик сейчас есть не рабочие дампы а сонка не включ. Что можно сделать ? помогите пожалуйста поможет только рабочий дампы

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан egorromanov - 13.11.2014 16:24

Здравствуйтесь, не подскажите, попал в непростую ситуацию, пс3 супер слим 4008с, во время обновления на 4.65 повисла, теперь кирпич. включается и висит. черный экран и не видит джой, е3 флешер поможет? и можно ли залить дампы с другой супер? спасибо.

=====

E3 FLASHER - Восстанавливаем брик PS3.

Послан magicdevice - 13.11.2014 17:03

egorromanov писал(а):

Здравствуйтесь, не подскажите, попал в непростую ситуацию, пс3 супер слим 4008с, во время обновления на 4.65 повисла, теперь кирпич. включается и висит. черный экран и не видит джой, е3 флешер поможет? и можно ли залить дампы с другой супер? спасибо.

супер слим не откатывается и не прошивается и дампы не снимаются. е3 флешер для старых моделей.