

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан biovulf161 - 10.01.2012 21:38

после перепрошивки точнее после сверления чипа winbond на приводе lite-on 0225 сначала неоткрывался лоток сделал по мануалу что нашёл всё ок вот только заметел что hdmi не работает как раньше точнее когда консоль выключена то телевизор не видит подкл. устройсва . подскажите как это можно устранить

=====

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан Ikari - 11.01.2012 18:45

ХМ,не понял вопроса,сними видос или объясни нормально.

=====

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан biovulf161 - 11.01.2012 18:56

когда консоль выключена телевизор пишет нет сигнала . когда включена консоль то всё в порядке . а раньше телек видел подключеный xbox даже есле он был выключен . я думаю что это 19-я ножка разъёма hdmi не работает точнее не подаёт сигнала дак вот яб хотел узнать что можно сделать в этом случее

=====

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан Ikari - 11.01.2012 19:09

Гм,от телека зависит,у меня когда хдми подрублен просто к приставке "нет сигнала" врубаю приставку всё работает.
Ножку оторвал? Это может ещё хана глючить.

=====

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан biovulf161 - 11.01.2012 19:49

дак втом то и дело что есле консоль выключена телек не переходит натот hdmi где консоль а просто перескакивает её . ножку несломал думаю что гдето чтото каратнуло когда сверлил мнеб узнать что на неё подать надо GND или + b и сколько

=====

проблема с hdmi xbox 360 slim

Послан Ikar1 - 11.01.2012 19:54

GND-земля,смотри,упалишь,прозвони,и почитай даташит что туда идёт.

=====