

## помогите с приводом

Послан Vatar - 27.12.2015 11:27

---

привет всем. есть проблема с приводом блю рей на 3xxx модели.

перестал читать диски.. просмотрел много всего в инете решения не нашел.

вставляешь диск он начинает крутить его лазер работает на блю рей синим пытается читать на двд красный читает минуты 2 скорость раскручивания высокая без тормозов . побывал менять шлейф на извлечения диска 8 пин. и шлейф лазерной головки. все без изменений. Такое чувство что система просто не видит привод. есть подозрение на лазер но.. не могли же сесть сразу 2. да и видел на ютубе что при севшем он чуть по крутит и все.. попробывал обновить прошивку с 4.7 на 4.76 думал может что в настройках збилось. при обновлении ошибка 8002f14e на 55-57% по информации из гугл ошибка из за неисправности привода.

Может у кого есть какие идеи?

да и при попытке прочесть диск на приставке не появляются часы загрузки.

может в чем то я заблуждаюсь?

=====